

# 800 ALARM

Bruksanvisning

Käyttöohje

Brugervejledning

User Manual

## Gratulerer med ny DEFA Bilalarm !

Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA AutoSecurity alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll står øverst når det gjelder vår utvikling og produksjon. Ved å lese bruksanvisningen gjør du deg kjent med de forskjellige funksjonene i din DEFA AutoSecurity.

### Modellvarianter

DEFA 820 X : Alarm uten start-/kjøresperr  
 DEFA 821 X : Alarm med 1 krets startsperr  
 DEFA 822 X : Alarm med 2 krets kjøresperr  
 DEFA 823 X : Alarm med 3 krets kjøresperr

Modellene kan leveres med enten Glassknussensor eller Mikrobølgesensor eller begge. I tillegg kan standard sirene byttes ut med en Backup Alarm som er en sirene med innebygget batteri og sjokksensor. En Bevegelsessensor for deteksjon av jekking/tauing kan også leveres.

M = Mikrobølgesensor, G = Glassknusesensor, BA = Backup Alarm, MS = Bevegelsessensor.

### Slik bruker du DEFA AutoSecurity

Du betjener din DEFA AutoSecurity med de to knappene (A og B) på fjernkontrollen. Det er lett å skille dem fra hverandre fordi A-knappen har en tydelig forhøyning. Kort trykk betyr at du trykker i maksimalt 1 sekund. Langt trykk betyr at du trykker i minimum 2 sekunder.



### Slå PÅ alarmen (armering)

Kort trykk på knapp A. Blinklysene på bilen blinker én gang, som bekrefter at alarmen er på. Lysdioden lyser i 20 sekunder før den begynner å blinke. Dette bekrefter at alarmen og Glassknus-/Mikrobølgesensor er på.

#### Midlertidig utkobling av sensorer:

Du kan også slå på alarmen uten å aktivere sensorene som registrerer bevegelse i kupeen, slag mot vinduer o.l. Dette kan være nødvendig når for eksempel hunden blir igjen i bilen.

Slå PÅ og AV tenningen innen 2 sekunder. Gå ut av bilen og slå på alarmen. Alarmlysdioden begynner å blinke med en gang og blinklysene vil lyse lengre en normalt (ca. 1 sek). Etter alarmavslag og hvis tenningen har stått på lengre enn 2 sekunder så vil sensorene være aktive igjen, neste gang du slår på alarmen.

## Innkoding av nye fjernkontroller --- For mer informasjon, kontakt aut. DEFA forhandler

- A. Kort trykk på knapp B for å slå av alarmen og event. kjøresperren. Nødutkobling kan også brukes.
- B. Slå på og av tenningen 5 ganger etter hverandre. Lysdioden blinker hurtig når tenningen slås av 5. gangen.
- C. Når du slår PÅ tenningen igjen skal lysdioden blinke. La lysdioden blinke like mange ganger som det første tallet i PIN-koden din, og slå av tenningen (lysdioden slutter å blinke).
- D. Slå PÅ tenningen igjen og gjenta prosedyren til du har kommet gjennom alle tallene i PIN- koden.
- E. Lysdioden blinker hurtig når tenning slås av etter at rett PIN-kode er lagt inn. Dersom du gjør feil kan du starte fra «C» med det første tallet i PIN-koden.
- F. Slå på tenningen igjen og trykk inn knapp A og B samtidig på de fjernkontrollene som skal innkodes (én fjernkontroll av gangen). Hold knappene inne til du har fått både lys- og lyd- kvittering.
- G. Slå av tenningen når alle fjernkontrollene er innkodet.

**NB!** Ved innkoding av fjernkontroller, slettes alle gamle. Det kan innkodes maksimalt 4 stykker.

## Panikkfunksjon

For å slå på panikkfunksjonen trykkes knapp A og B på fjernkontrollen ned samtidig, og holdes inne. Da vil blinklysene på bilen blinke, og alarmsirenen hyle så lenge du holder knappene inne (standard-innstilling).

## Automatiske funksjoner

### Rearmering:

Hvis du slår av alarmen, men ikke åpner dører, panser eller bagasjelokk, slår alarmen seg PÅ automatisk etter 60 sekunder. På biler med sentrallås låser også dørene seg.

### Åpen dør indikator:

Dersom dører, panser eller bagasjelokk blir åpnet når tenningen er på, blinker Lysdioden raskt i 10 sekunder for å varsle deg. Dersom dette skjer under kjøring, kan dette tyde på en defekt eller feil justert bryter på dør, panser eller bagasjelokk.

### Passiv armering:

Alarmen kan programmeres til å slå seg på automatisk 12 sekunder etter at siste dør lukkes når du har parkert. Denne funksjonen er ikke aktivert som standardinnstilling. Dersom du ønsker denne funksjonen omprogrammert, må du ta kontakt med en autorisert installatør.

### Kupéllys automatikk:

Ved dearmering vil alarmen tenne bilens kupéllys i 30 sek. eller inntil tenningen settes PÅ. På noen bilmodeller vil denne funksjonen ikke være tilgjengelig.

**Automatisk aktivering av startspærre:**

På alarmmodeller med startspærre slår denne seg på 50 sekunder etter at tenningen er slått av og en dør er åpnet. Hvis ikke en dør er åpnet, aktiveres ikke startspærren. Startspærren kobles vekk når du slår AV alarmen. Hvis du ikke starter bilen i løpet av 50 sekunder etter at dørene er åpnet, aktiveres startspærren på nytt. Når startspærren er aktivert blinker lysdioden med dobbel takt.

**Hva har utløst alarmen ?**

Dersom alarmen har vært utløst viser Lysdioden hvilken sensor det er som har gitt alarm.

<b>Alarm utløst av:</b>	<b>Antall blink</b>
Tilleggssensor 1 (bevegelsessensor)	2
Åpnet dør	3
Åpnet panser	4
Åpnet bagasjelokk	5
Tenning	6
Forsøk på å fjerne sikret utstyr (stereoanlegg, skiboks etc.)	7
Mikrobølgesensor	8
Glassknussensor	9
Tilleggssensor 2	10

Blinksekvensen stopper når tenningen slås PÅ eller alarmen armeres.

**Ytterligere funksjoner****Alarmllyder:**

Det finnes 6 forskjellige alarmllyder å velge mellom.

**Pager:**

Fjernvarsling om alarmutløsning (f.eks DEFA GSM modul).

**Komfortlukking:**

Ved låsing med fjernkontrollen kan man lukke el.vindu og el.soltak.

**Kanal 2:**

Valgfri funksjon.

**Kanal 3:**

Fjernstyring av bilvarmesystem.

**Kanal 1:**

Fjernstyrt åpning av bagasjelokk.

**Soltak:**

Fjernstyrt åpning/lukking av el.soltak.

**Vindu:**

Fjernstyrt åpning/lukking av el.vindu. Noen av disse funksjonene krever tilleggsutstyr eller omprogrammering av alarmen. Spør forhandleren.

## Slå AV alarmen (dearming)

Kort trykk på knapp B. Blinklysene på bilen blinker to ganger som bekrefter at alarmen er slått av. Lysdioden slutter å blinke.

Hvis alarmen har vært utløst mens du har vært borte blinker blinklysene på bilen 5 ganger og sirenen gir fra seg 5 «klikk» når den slås AV. Lysdioden blinker da for å angi hvilken sensor som har utløst alarmen (se side 7).

## Nødutkobling

Når fjernkontrollen ikke fungerer, eller du har mistet den, slår du av alarmen på denne måten:

- A. Finn fram PIN-kodekortet ditt. Der står PIN-koden din (5 siffer).
- B. Følg prosedyren på PIN-kortet.

**NB!** Dersom du gjør feil underveis kan du starte prosedyren på nytt fra punkt 3 et ubegrenset antall ganger.

**Husk!** Opbevar PIN-kodekortet ditt i lommeboken, ikke i bilen.

Your Emergency Code is:

DEFA 400 - G  
S/N: 1234567  
PIN-Kode: x-x-x-x

1. Lås opp bilen og åpne døren.  
Alarmen utløses!
2. Slå PÅ og AV tenningen 5 ganger i rask rekkefølge. Lysdioden blinker hurtig. Slå AV tenningen.
3. Slå på tenningen. La lysdioden blinke det antall ganger som tilsvarer det første tallet i pinkoden. Slå AV tenningen.
4. Slå PÅ tenningen igjen og gjenta pkt. 3 inntil du har kommet igjennom alle tallene i PIN-koden. Ved riktig inngitt PIN-kode dearmes alarmen. Ved feil pinkode start på nytt ved pkt.3  
Start bilen umiddelbart etter riktig inngitt pinkode!

## Bytte av batteri i fjernkontrollen

Fjernkontrollen til din DEFA AutoSecurity benytter 1 stk. 3V batteri av typen CR 1632, som kan kastes sammen med vanlig søppel. Batteriet kan kjøpes bl. a. hos bilforhandlere, bilalarmmontører, bilrekvisitaforretninger eller ur- og fotoforretninger. Ha alltid ekstra batterier lett tilgjengelig.

Ta vekk nøkkelringen før du skrur opp den lille skruen på undersiden av fjernkontrollen. Del fjernkontrollen forsiktig ved å stikke en tynn, flat gjenstand inn i sprekken ved nøkkelfestet. Bytt ut det gamle batteriet med nytt. Sørg for at pluss-merket på batteriet vender opp mot metallbøylen. Klem sammen over- og underdelen av fjernkontrollen og skru den sammen.

Batteriene har en normal levetid på 1 år.



## Godkjenninger

- Radiosender (nøkkel) er CE merket etter EU -direktiv 99/5.
- Radiomottaker (sentral) er CE merket etter EU -direktiv 99/5.
- Hele systemet er CE merket.
- Mikrobølgesensor er CE merket etter EU -direktiv 99/5.
- Hele systemet er e11 merket etter EU-direktiv 95/56.
- Hele systemet er VAT, SSF og FG godkjent.



## **Distributor Finland**

### **OY KAHA AB**

PI 117

FIN-01511 VANTAA

FINLAND

## **Distributor Sweden**

### **KG Knutsson AB**

S-191 81 SOLLENTUNA

SVERIGE

## **Distributor Norway**

### **AS Sørense og Balchen**

PB 134, HOLMLIA

N-1203 OSLO

NORGE

## **Distributor Denmark**

### **F. Bülow & Co. Aps**

BALDELSBUEN 37-39

DK-2640 HEDEHUSENE

DANMARK