



**N** Bruksanvisning

**S** Bruksanvisning

**FIN** Käyttöohje

**DK** Brugsanvisning

**GB** User Manual

**NL** Gebruikershandleiding

# DEFA SilentAlarm

## INNEHÅLL

Komma igång	s. 11
SMS meddelanden	s. 11
Kanaler	s. 13
Beställa larmmeddelanden	s. 13
När bilarmlarmet utlöser	s. 13
Avbeställa larmmeddelanden	s. 13
Exempel	s. 14
Slå PÅ bilvärmesystemet	s. 14
Slå AV bilvärmesystemet	s. 15
Felmeddelanden	s. 16
Om DEFA SilentAlarm inte fungerar	s. 16

## DEFA SILENTALARM

Gratulerar till ditt nya DEFA SilentAlarm. Du har nu möjligheten till att motta ett textmeddelande i din mobiltelefon om ditt billarm utlöser. Du kan också använda mobiltelefonen till att styra bilens bilvärmesystem.

## KOMMA IGÅNG

Genom att placera ett SIM-kort i DEFA SilentAlarm ges möjlighet till att kommunicera via SMS med din mobiltelefon. Du kan välja vanligt abonnemangskort eller kontantkort. **OBS!** De flesta operatörer har låst SIM-kortet med PINkod. Kortet måste först låsas upp i en vanlig mobiltelefon innan det monteras i modulen. Om du planerar att ta med dig fordonet utomlands bör du försäkra dig om att ditt abonnemang är giltigt i det land du besöker, kontakta operatören.

## SMS MEDDELANDEN

DEFA SilentAlarm styrs med olika kommandon som sänds direkt till dess telefonnummer. De olika kommandon, kvittenser och beskrivning på vilken funktion de har beskrivs i tabellen på s.12.

**Kommandon innehåller följande parametrar:** <identifikation> <kommando> <kanal>

Alla kommandon som sänds till DEFA SilentAlarm skall startas med en <identifikation>. Den skall alltid vara "DEFA".

**VIKTIGT!** DEFA skall ALLTID skrivas med versaler (stora bokstäver). Om det skrivs fel får man inte kvittens på kommandot man har sänt. Resten av meddelandet är inte beroende av versaler eller gemener.

Parameter <kanal> används endast för larmmeddelanden.

Kommando	Kvittens	Funktion
DEFA SA on 1	SA on 1: INPUT 1: OK	Beställer larmmeddelande via kanal 1.
DEFA SA on 2	SA on 2: INPUT 2: OK	Beställer larmmeddelande via kanal 2.
DEFA SA on 3	SA on 3: INPUT 3: OK	Beställer larmmeddelande via kanal 3.
DEFA SA off 1	SA off 1: OK	Stoppar larmmeddelande till mob.nr på kanal 1.
DEFA SA off 2	SA off 2: OK	Stoppar larmmeddelande till mob.nr på kanal 2.
DEFA SA off 3	SA off 3: OK	Stoppar larmmeddelande till mob.nr på kanal 3.
	Alarm <kanal>	Ditt billarm har utlöst.
Meddelande för bilvärmesystem utan driftstidsbegränsning		
DEFA Heat on	Heat on: OK Heat is on	Bilvärmesystemet slås PÅ.
DEFA Heat off	Heat off: OK Heat is off	Bilvärmesystemet slås AV.
Meddelande för bilvärmesystem med driftstidsbegränsning		
DEFA Heat ?h?m	Heat ?h?m: OK	Bilvärmesystemet slås PÅ för vald driftstid. När tidsperioden är över mottar du: <b>Heat is off</b>
DEFA Stop heat	Stop heat: OK	Bilvärmesystemet slås AV om du har vald driftstid.

## KANALER

Tre användare kan använda en DEFA SilentAlarm samtidigt. Användaren skall alltid välja vilken kanal (1, 2 eller 3) som önskas. Varje kanal kan endast användas av en användare åt gången. Om en annan användare väljer en kanal som redan är upptagen raderas föregående användare. Larmmeddelanden till den föregående användaren kommer omedelbart att upphöra utan varsel.

## BESTÄLLA LARMMEDDELANDEN

Om du önskar att motta larmmeddelanden till din mobil:

Steg 1: Sänd följande kommando till DEFA SilentAlarm:

Steg 2: Du mottar följande kvittens:

**DEFA SA on <kanal>**

**SA on <kanal>:**

**INPUT <kanal>: OK**

## NÄR BILLARMET UTLÖSER

Du kommer att motta följande SMS-meddelande om ditt billarm utlöser: **Alarm <kanal>**

## AVBESTÄLLA LARMMEDDELANDEN

Om du är registrerad användare av en av kanalerna och önskar stoppa framtida larmmeddelanden:

Steg 1: Sänd följande kommando till DEFA SilentAlarm:

Steg 2: Du mottar följande kvittens:

**DEFA SA off <kanal>**

**SA off <kanal>: OK**

**OBS!** Alla användare lagras i modulen. Vid ägarbyte eller byte av telefonnummer i modulen är det viktigt att alla tre registrerade användare avbeställer framtida larmmeddelanden före det gamla SIM-kortet tas ur modulen. Om detta inte är möjligt bör nya användare registreras på alla tre kanaler genom att följa anvisningen i avsnittet "Beställa larmmeddelanden". I annat fall kommer de ursprungliga användarna fortfarande att få larmmeddelanden.

### EXEMPEL

Anders och Karin har ett fordon med DEFA SilentAlarm. De bestämmer sig för att Anders skall använda kanal 1 och Karin kanal 2. Anders sänder kommandot: **DEFA SA on 1** och Karin sänder kommandot: **DEFA SA on 2**. Om billarmet utlöser mottar bägge följande SMS-kvittens: Anders får **Alarm 1** och Karin mottar **Alarm 2**.

*Observera: Om Karin sänder DEFA SA on 1 kommer hon överta Anders kanal. Därmed kommer han inte att motta något meddelande om larmet utlöser. Karin kommer däremot att motta alla aktuella kvittenser.*

### SLÅ PÅ BILVÄRMESYSTEMET

Du kan välja att slå PÅ bilvärmesystemet antingen med eller utan driftstidsbegränsning. Begränsningen reglerar hur länge systemet skall vara på.

För att slå PÅ bilvärmesystemet utan driftstidsbegränsning:

Steg 1: Sänd följande kommando till DEFA SilentAlarm:

**DEFA heat on**

Steg 2: Du mottar följande kvittens:

**Heat on: OK**

**Heat is on**

För att slå på bilvärmesystemet med driftstidsbegränsning  
(i detta ex. 1 timme och 30 Minuter):

Steg 1: Sänd följande kommando till DEFA SilentAlarm:

**DEFA heat 1h30m**

Steg 2: Du mottar följande kvittens:

**Heat 1h30m: OK**

Steg 3: När den valda tidsperioden är över mottar du:

**Heat is off**

Tidsperioden skall vara mix av siffror och text:

Bokstav	Beskrivning
h	Timmar
m	Minuter
s	Sekunder

## SLÅ AV BILVÄRMESYSTEMET

Om bilvärmesystemet står på utan driftstidsbegränsning

sänder du följande kommando till DEFA SilentAlarm:

Du mottar följande kvittens:

**DEFA heat off**

**Heat off: OK**

**Heat is off**

Om bilvärmesystemet står på med driftstidsbegränsning  
sändar du kommandot:

Du mottar följande kvittens:

**DEFA Stop heat**

**Stop Heat: OK**

som bekräftar att värmesystemet har slagits av.

## FELMEDDELANDEN

Om identifikationen ("DEFA") i kommandot är felaktigt kommer man inte motta någon kvittens. Om kommandot själv eller tidsperioden (för bilvärmesystemet) är felaktigt kommer man motta felmeddelande "**ERROR( Unknown Command )**". Försök att sända kommandot igen men försäkra dig om att det är korrekt skrivet. Var speciellt uppmärksam på att endast använda enkla blanksteg mellan ord samt att kommandot avslutas utan blanksteg.

Om bilvärmesystemet aktiveras med driftstidsbegränsning, t.ex. med kommandot: "**DEFA Heat 2h**" och du försöker slå av med kommandot: "**DEFA Heat off**", kommer du motta felmeddelande: "**OUTPUT1 LOCKED**". För att slå av korrekt, följ anvisningen i avsnittet "**Slå av bilvärmesystemet**".

## OM SILENTALARM INTE FUNGERAR

Kontrollera att ditt SIM-kort fungerar och att ditt abonnemang är aktivt. Om både SIM-kortet och abonnemanget är korrekt - kontakta din återförsäljare. Vid användning av kontantkort kontrollera alltid saldo med jämna mellanrum eftersom SMS-funktionen inte fungerar med tomt kort. Vid frågor kontakta operatören.